



**Einzel Nutzer:**  
fester Code aus 1 bis 8  
Ziffern, einstellbar und  
änderbar - Konfiguration  
erforderlich!

Single user:  
fixed code from single to  
eight digits, changeable -  
configuration required!

**NOKY G - Einzel Nutzer / Single user**

**Elektronisches Code Schloss mit Hebelverriegelung, vertikal, rechts, für 1x Knopf-batterie (nicht enthalten)**

Electronic code lock with lever, vertical, right, for 1x button cell battery (not included)

**Material: Gehäuse aus ABS, Riegel und Schließblech aus Stahl verzinkt**

Housing in ABS, lever and striking plate in steel zinc plated

**Bestehend aus:**

- 1 Elektronischschloss, vertikal
- 1 gerader Riegel, 47mm
- 1 Schließblech, 30x15x18mm
- 4 Schrauben
- 1 Sechskantmutter
- 2 Unterlegscheiben
- 1 Bedienungsanleitung

Consisting of:

- 1 Electronic lock, vertical
- 1 Straight lever, 47mm
- 1 Striking plate, 30x15x18mm
- 4 Fixing screws
- 1 Hexagon nut
- 2 Washers
- 1 User manual





1

**Ausführung / Version**

**Art. No.**

**Einzel Nutzer / Single user**


**121 104431**



**Benötigte Batterie: CR 2032 (3V)**  
Battery required: CR 2032 (3V)



**Einbauanleitung / Instruction manual**





**Mehrfach Nutzer:**  
frei wählbarer 6-stelliger Code  
zwischen 111111 und 444444  
- ohne Konfiguration: jeder  
individuelle 6-stellige Code  
verschließt das Schloss.

**Multi user:**  
freely selectable 6-digits code  
between 111111 and 444444 -  
No configuration: each individual  
6-digit code closes the lock.

**NOKY G - Mehrfach Nutzer / Multi user**

**Elektronisches Code Schloss mit Hebelverriegelung, vertikal, rechts, für 1x Knopf-batterie (nicht enthalten)**

Electronic code lock with lever, vertical, right, for 1x button cell battery (not included)

**Material: Gehäuse aus ABS, Riegel und Schließblech aus Stahl verzinkt**

Housing in ABS, lever and striking plate in steel zinc plated

**Bestehend aus:**

- 1 Elektronischschloss, vertikal
- 1 gerader Riegel, 47mm
- 1 Schließblech, 30x15x18mm
- 4 Schrauben
- 1 Sechskantmutter
- 2 Unterlegscheiben
- 1 Bedienungsanleitung

Consisting of:

- 1 Electronic lock, vertical
- 1 Straight lever, 47mm
- 1 Striking plate, 30x15x18mm
- 4 Fixing screws
- 1 Hexagon nut
- 2 Washers
- 1 User manual






1

**Ausführung / Version**

**Art. No.**

**Mehrfach Nutzer / Multi user**

**121 104438**



**Benötigte Batterie: CR 2032 (3V)**  
Battery required: CR 2032 (3V)



**Einbauanleitung / Instruction manual**

